

CZ

Návod k použití

Koupí ventilátoru Lucky Reptile Mini Fan jste získali výkonný, teplotou kontrolovaný nízko voltový ventilační systém pro terária a akvária.

Tento systém je konstruován pro provoz s max. 4 napojenými ventilátory.

Teplotou kontrolovaný provoz:

Ventilátory mají vestavěný senzor teploty, který je umístěn v oblasti rotoru. Rychlost ventilátoru je regulována na základě teploty: od 2500 RPM (otáčky/min) při teplotě nižší než 25°C až po 3000 RPM při 60°C.

Instalace:

Instalujte ventilátory na vnější straně ubikací. U terárií doporučujeme instalaci do ventilačních mřížek či pletivových ploch. V případě nutnosti proveďte v konstrukci terárií odpovídající změny.

Věnujte pozornost směru proudění vzduchu, který je ventilátorem poháněn. Ventilátor by měl být instalován tak, aby vyháněl vzduch z terária směrem ven. Při použití více než jednoho ventilátoru v jednom teráriu je však rozumné instalovat jeden Mini Fan tak, aby vháněl do terária čerstvý vzduch a druhý tak, aby vzduch naopak z terária odčerpával ven. Tento způsob zajistí dobrou větratelnost ubikace, což je velmi důležité pro mnoho druhů.

V základní sadě je jeden ventilátor určen pro vhánění vzduchu, druhý pro jeho odčerpávání. Ujistěte se, že ochranný kryt ventilátoru je pevně přichycen a pro instalaci ventilátoru použijte přiložené šrouby.

Nyní můžete připojit ventilátory a transformátor napojit do el. sítě.

Bezpečnostní opatření:

- Teplota při provozu ventilátoru nesmí poklesnout pod -10°C a přesáhnout 60°C
- Není dovoleno používat ventilátor ve venkovních prostorech
- Neprovádějte na ventilátoru ani na transformátoru žádné konstrukční změny
- Ventilátory, transformátor a připojené kabely by se měly pravidelně kontrolovat. Pokud zjistíte jakýkoli problém nebo poškození, ihned přestaňte zařízení používat a vypojte jej z el. sítě. Transformátor se nesmí dostat do kontaktu s tekutinami.
- Není dovoleno používat jiný transformátor než dodávaný spolu s ventilátory.
- Vždy se před konečným zapojením do el. sítě přesvědčte, že zařízení je schopno provozu. V případě nejasností či špatné funkčnosti výrobku kontaktujte odborníka, výrobce či svého distributora.
- Je dovoleno používat pouze originální náhradní díly a dodatkové ventilátory. Při použití jiných transformátorů nebo ventilátorů nemůže být uplatňována záruka.

Záruka

Jakákoliv záruka nemůže být nárokována, pokud bylo zařízení mechanicky poškozeno, byly na něm prováděny úpravy, byl odstraněn kryt či jiné součásti, či bylo zařízení používáno jinak než je uvedeno v tomto návodu.

Výrobce poskytuje na tento výrobek záruku 2 roky. Veškeré opravy nebo výměnu výrobku může provést pouze výrobce.

V případě reklamace tohoto výrobku nebo jeho nesprávné funkce kontaktujte svého distributora.

Technické údaje

Voltáž..... : 12 V DC
Intenzita proudu : 0,16A
Spotřeba proudu..... : max. 1,92W
Rychlost..... : max. 3000 RPM (otáčky/min)
Rozměry... : 60x60x25 mm

Transformátor :

Vstup : 220V

Výstup: 12V DC, 800 mA