

CZ

Návod k použití sady objímky a reflektoru Lucky Reptile

Provozní podmínky

- zařízení určeno pro provoz při 230V/50/60 Hz AC
- teplota při provozu nesmí přesáhnout 45°C
- určeno pro provoz v suchých prostorách
- při provozu v prostředí, kde dochází ke kondenzaci vody je nutné výrobek přizpůsobit prostředí před spuštěním do provozu po dobu cca 2 hod
- výrobek musí být chráněn před vlhkostí a stykem s vodou
- neuvádějte výrobek do provozu tam, kde je možný výskyt hořlavých plynů nebo výparů
- výrobek není určen pro provoz ve venkovních podmínkách
- vytvoření ideálních provozních podmínek je výhradně věcí spotřebitele. Instalace výrobku uvnitř terárií pouze na vlastní riziko, vzhledem k velmi rozdílným klimatickým podmínkám uvnitř terárií (teplota, vlhkost, místo instalace – možný styk se zvířaty apod.)

Instalace

Pozor! Uvedení výrobku do provozu, jeho instalace a zapojení by vždy mělo být provedeno expertem (certifikovaným elektrikářem). Výrobce ani distributor nemůže garantovat správnou funkci výrobku, ani nemůže ručit za případné ztráty, nefunkčnost či zranění v důsledku neodborného zapojení.

- výrobek je dodáván jako sada
- dovolená poloha instalace: vertikální

Popis obrázků č. 1-5 (obrázky si prosím prohlédněte na originálním cizojazyčném návodu)

- 1) *Vsuňte kabel el. vedení do tuby M10 a protáhněte. Utáhněte matice na obou stranách povrchu.*
- 2) *Stlačte kovový plíšek a odšroubujte horní závit.*
- 3) *Uvolněte šroubek.*
- 4) *Našroubujte objímku na tubu M10. Dobře utáhněte. Spojte koncové části kabelu s kontakty na objímce. Na spojené kontakty navlékněte silikonové tubičky.*
- 5) *Utáhněte všechny závity. Našroubujte k sobě obě části objímky.*

- pro ideální umístění výrobku je nutné udělat do povrchu, přes který bude výrobek umístěn 10 mm otvor. Povrch je na ilustračních obrázcích znázorněn tlustou černou čarou. Jak tedy můžeme vidět, je tuba M10 a 1 matice umístěna nad povrchem, zatímco ostatní části (další matice, objímka, reflektor) naopak pod povrchem.
- před závěrečným našroubováním obou částí objímky k sobě (viz. obrázek č.5) je nutné vložit mezi tyto části objímky reflektor
- k instalaci bude zapotřebí použití jemného šroubováku