


**CZĘŚCI ZAMIENNE / SPARE PARTS / INHALTSVERZEICHNIS / PIECES DETACHÉES / ЗАПЧАСТИ**

	Maxi	Maxi 1	Maxi 2	Super Maxi	Dekor	KLARJET 5000	KLARJET 10000	KLARJET 15000	PL	GB	DE	FR	RU
1.	102646	101565	101566	101607	102391	-	-	-	Pokrywa filtra	Cover filter	Deckel	Couvercle du filtre	Крышка фильтра
2.	101578	102253	101929	103131	103132	-	-	-	Wkład - szczotka	Filter cartridge - brushes	Kunststoffbürste	Cartouche brosse	Фильтр-щетка
3.	101338	100165	100178	100101	100227	101338	100165	100101	Wkład gąbkowy	Cartridge	Filterschwamm	Cartouche mousse	Фильтр губковый
4.	101175	101494	100151	101196	101203	-	-	-	Wkład kokosowy	Cartridge coco-mat	Kokosmatte	Cartouche coco	Фильтр кокосовый
5.	100776	100776	100776	100776	-	100776	100776	100776	Zaczep kompletny	Handle complete	Verschluss-Klipps	Bride complete	Защелка-комплект
6.	102020	102021	102023	102070	102392	102020	102021	102070	Pojemnik filtra komp.	Container filter complete	Filterbehälter	Conteneur du filtre ensemble	Корпус фильтра