

Návod k použití

Topítko Sicce JOLLY

Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi topítka JOLLY. Pro nejlepší využití Vašeho nového přístroje se řiďte následujícími pokyny. JOLLY je automatické topítko pro akvária se slanou i sladkou vodou, paludária a želvy pro vnitřní použití. Jakékoli jiné použití není přípustné a nepodléhá záruce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

JOLLY je v souladu s oficiálními bezpečnostními předpisy (EN 60335-2-55).

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V opačném případě může dojít k úhynu ryb nebo ke škodám na přístroji.

Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, věnujte zvýšenou pozornost tomu, že při manipulaci se zařízením dochází ke kontaktu s vodou. Nepokoušejte se opravit přístroj sami, kontaktujte autorizovaný servis, případně přístroj zlikvidujte.

POZOR: V případě, že topítko vykazuje abnormální únik vody, ihned vypojte zástrčku z elektrické sítě.

2) Po instalaci topítka vyzkoušejte. Topítko nesmí být v zásuvce, pokud části, na které se nesmí dostat voda, jsou mokré. Maximální hloubka je 1 m.

3) Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen kabel nebo zástrčka nebo nefunguje bez závad nebo je jakkoli jinak poškozen.

4) Aby se zabránilo tomu, že dojde k namočení zásuvky nebo zástrčky, umístěte skříňku, akvárium nebo fontánku na stejnou stranu jako je umístěna zásuvka na stěně tak, aby se zabránilo tomu, aby voda kapala na zásuvku nebo zástrčku. Systém „Drip-loop“ (obr. 1) by měl být umístěn na každý kabel spoující akvárium se zásuvkou. Drip-Loop je součástí kabelu pod úrovní výstupu nebo konektoru, pokud je použit prodlužovací kabel, zabraňuje, aby voda tekla po kabelu a dostala se do kontaktu s výpustí. Pokud bude zásuvka nebo zástrčka mokrá, nevyndávejte síťový kabel ze zásuvky. Odpojte pojistku nebo jistič, který napájí přístroj. Potom odpojte a zkontrolujte přítomnost vody v zásuvce.

5) Přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) s omezenou fyzickou, psychickou, senzorickou nebo duševní schopností nebo osob s nedostatkem zkušeností a vědění. Přístroj smí být použit pouze pod dohledem odpovědné osoby. Je potřeba zajistit, aby si děti s přístrojem nehráli.

6) Nesahejte na horké části, aby se předešlo úrazu.

7) Odpojte přístroj ze sítě, pokud není používán, před instalací nebo odinstalací součástí nebo při čištění. Netahejte za kabel při odpojování ze zásuvky. Uchopte zástrčku a odpojte ji.

8) Toto je akvarijní topítko. Nepoužívejte pro jiné účely (např. bazény, zahradní jezírka, koupelny atd.). Použití jiného příslušenství, které není doporučeno nebo prodáno výrobcem, se nedoporučuje.

9) Jen pro vnitřní použití! Neinstalujte ani neskladujte přístroj na místech, kde bude vystaven nepřízní počasí nebo teplotám pod bodem mrazu.

10) Před použitím se ujistěte, že je topítko správně namontováno v nádrži.

11) Pokud je potřebný prodlužovací kabel, měl by mít vhodný příkon. Při použití kabelu pro méně ampérů nebo watů než má topítko může dojít k přehřátí. Je třeba dbát na to, aby šňůra byla zajištěna tak, aby nebylo možné o ni zakopnout nebo ji vytáhnout.

12) Napájecí kabel tohoto přístroje nelze vyměnit. Je-li kabel poškozen, měl by být přístroj zlikvidován. Nikdy kabel nestříhejte.

13) (pouze pro severní Ameriku) Tento přístroj má polarizované zástrčky (jeden kolík je širší než druhý). Jako bezpečnostní prvek lze tuto zástrčku zapojit do polarizované zásuvky pouze jedním způsobem. Jestliže se zástrčka zcela nehodí do zásuvky, otočte zástrčku. Pokud problém přetrvává, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel, pokud zástrčku nelze plně zasunout. Nesnažte se obejít toto bezpečnostní opatření.

POZOR: Topítko nikdy nepoužívejte mimo vodu!

NÁVOD K OBSLUZE:

1)VAROVÁNÍ: Před instalací nebo před jakoukoli údržbou vypněte a odpojte všechny přístroje uvnitř akvária.

2) Zkontrolujte napětí na etiketě topítka a ověřte, zda odpovídá napětí v elektrické síti.

3) Na topítka nasadte přísavky.

4) Umístěte topítka v místě s dobrou cirkulací vody, aby se tepelná energie přenášela co nejrychleji do okolí. Topítka musí být umístěna v blízkosti zdroje pohybu vody, aby bylo zajištěno rozšíření ohřáté vody.

5) Nepřipojujte topítka k síti, pokud není ve vodě.

6) Topítka musí být vždy zůstat ponořena.

7) Pro vybírání správného příkonu zvažte velikost akvária, pokojovou teplotu a požadovanou teplotu. Zvýšení teploty bude uvedeno symbolem ΔT° (viz tabulka 1).

Světla LED umístěna na trubici indikují provozní stav topítka:

LED svítí: topítka je v provozu

LED vypnuto: ochrana proti přehřátí aktivována

Topítka zvýší teplotu vody podle údajů v tabulce 1 a max 4°C/40°F.

Pokud topítka vyjmete z vody a bylo dosaženo nastavené teploty vody, tepelná ochrana se automaticky vypne po několika minutách. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme zkontrolovat základní teplotu přesným teploměrem.

Při odpojení jej ponechte alespoň 15 minut vychladnout než ho vyjmete z vody.

ÚDRŽBA:

Topítka nevyžaduje žádnou údržbu kromě pravidelného čištění od krystalků soli a řas. K odstranění používejte pouze vodu a ocet. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky.

POZOR: Topítka nerozebírejte, nevyjímejte ani nevytahujte síťový kabel.

ZÁRUKA:

Záruka na tento produkt se vztahuje v souladu s evropskou směrnicí 199/44 na vady materiálu a zpracování, a to po dobu 24 měsíců od data nákupu.

Záruka se nevztahuje na poškození rozbitím nebo poškozením kabelu nebo zástrčky.

Záruka je omezena pouze na opravu nebo výměnu přístroje a nevztahuje se na škody způsobené nesprávným zacházením, nedbalostí nebo nevhodným použitím ze strany kupujícího, s následnou ztrátou ryb nebo jiných živočichů, osobního poškození nebo jinou ztrátou, ke které může dojít.

V případě závady v záruční lhůtě, musí být výrobek vrácen společně se záručním listem a datem zakoupení. Náklady poštovního si kupující hradí sám.

2002/96/EC – EN50419 (pouze EU) správná likvidace produktu (elektroodpad) (dle RL2002/96/EC)

Zařízení nesmí být likvidováno s běžným komunálním odpadem, ale musí být ekologicky zlikvidováno.

Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací, prosím oddělte zmíněné produkty od ostatních typů odpadu a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného použití tohoto materiálu. Pro další informace o likvidaci starého zařízení, obraťte se na městský úřad nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili. Tento výrobek by se neměl směřovat s ostatními komerčními produkty určenými k likvidaci.