



Tetra GmbH
D-49304 Melle,
Germany

TH50781

For more information: www.tetra.net


Tetra













EasyCrystal FilterBox 300



For more information: www.tetra.net





Dear customer,

With the purchase of the Tetra® EasyCrystal® FilterBox you have chosen high quality and comfort from Tetra. A good choice.

In combination with a heater, the modern system you have acquired represents an allround technical solution.

By its excellent mechanical, biological and chemical filtration the Tetra® EasyCrystal® Filter provides for crystal clear, healthy water. The maintenance of the EasyCrystal® Filter is extremely easy: No need to rinse out the filter media, no wet hands!

Before you start operation of your new filter please read the instructions. Enjoy your Tetra® EasyCrystal® FilterBox.

Tetra® EasyCrystal® FilterBox

- A. Tetra® EasyCrystal® FilterBox 300
- B. Tetra® EasyCrystal® Filter 250
- C. Suction Cups for all other aquarium types except for Tetra AquaArt®
- D. Filter cartridge (EasyCrystal® FilterPack)
- E. Filter foam (EasyCrystal® Filter BioFoam)
- F. Bio Filter Balls
- G. Tetra® Heater HT50*
- H. Motor Housing

* is included in the purchase of a Tetra AquaArt® aquarium; otherwise available individually at your local retailer

Handling

Installation and Operation

Unpack a filter cartridge and place it together with the filter foam as shown in **picture 1**.

Attention: The green side of the filter cartridge has to point at the front side

4

of the filter. The front side of the foam grid is marked with „Front“ and should point at the front side of the filter.

When using a Tetra AquaArt® Aquarium, the Tetra® EasyCrystal® FilterBox is ready to slot into the side of the aquarium (**picture 2**).

For all other aquarium types please use the enclosed suction cups, attaching them as shown in **pictures 3 and 4**.

The outlet of the filter should be placed above the water surface. The distance between filter and the gravel on the bottom of the aquarium should at least amount to 2.5 cm (**picture 5**). If you have placed plants or other objects in the aquarium the distance to the filter housing should be at least 1.5 cm.

Now place a suitable heater into the intended compartment. Attach the enclosed clip to the heater and slide this along the rail to the FilterBox. (**see picture 6**)

We recommend using the precise Tetra® Heater HT50. A Tetra® HT50 is already included in the Tetra AquaArt® (60 l) aquarium.

Care and Maintenance

For crystal clear water the filter cartridge (EasyCrystal® FilterPack) should be replaced every 4 weeks.

In order to change the EasyCrystal® FilterPack cartridge (D) unplug the power plug, simply replace the cartridge and plug in the filter again. That's it! (see pictures 7 and 8) EasyCrystal® FilterPack replacement cartridges are available at your local retailer.

If you add remedies for the fish into the water please use an EasyCrystal® FilterPack cartridge without activated carbon, as activated carbon absorbs most remedies. These filter cartridges are available at your local retailer.

The EasyCrystal® Filter BioFoam filter (E) should be cleaned only rarely. If the filter foam is clogged take it out of the housing and rinse it out – ideally in water you have siphoned from the aquarium before in order to keep many of the useful bacteria cultures.

The Bio Filter Balls (F) can be used repeatedly. If needed, they can be rinsed in hand-hot water. To do this, remove the net with the Bio Filter Balls (see picture 9), clean them and place the net back into the EasyCrystal® FilterBox.

Should you need replacement Bio Filter Balls please use Tetra® BB 600/700/1200, which are available at your local retailer.

Do not use soap or cleaning agents as their residues could be harmful for the fish.

Do not use sand in the aquarium when the EasyCrystal® Filter is installed.

If the motor of the filter is very noisy unplug the filter and take it out of the FilterBox. Pull off the motor housing (H) and remove the impeller. (see picture 10) Rinse out the pump and clean the impeller. After cleaning replace the impeller and reassemble the motor housing to the filter unit. Install the filter in the FilterBox again and plug in the unit.

When adding tap water to the aquarium you should add Tetra® AquaSafe® in order to neutralize substances that are harmful for fish such as chlorine and heavy metals.

2 year guarantee

Thanks to advanced production technology, high-quality construction and very strict quality

controls we can allow a 2 year guarantee on the problem-free working of the Tetra® EasyCrystal® Filter, from the date of purchase. Please keep your receipt! Guarantee does not cover improper use, normal wear and tear and any modifications made by the purchaser to the appliance.

In case of complaints please contact your local retailer or Tetra, PO Box 271, Southampton, S018 3ZX.

Safety regulations, important!

Before carrying out a water change or any maintenance to the device always isolate the Tetra® EasyCrystal® Filter and any other electrical unit from the mains electricity. The control unit cannot be replaced. If this is damaged the filter must no longer be used. The Tetra® Easy-Crystal® Filter is only designed for use in temperatures which do not exceed 35°C. The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged, the appliance should be scrapped.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



Tetra GmbH
D-49304 Melle, Germany
www.tetra.net



Sehr geehrter Kunde,

beim Kauf Ihrer Tetra® EasyCrystal® FilterBox haben Sie sich für hohe Qualität und Komfort aus dem Hause Tetra entschieden. Eine gute Wahl. Damit haben Sie ein modernes System erworben, was in Kombination mit einem Heizer eine technische Komplettlösung darstellt. Durch seine hervorragende mechanische, biologische und chemische Filtrung sorgt der Tetra® EasyCrystal® Filter für kristallklares, gesundes Wasser in Ihrem Aquarium. Die Pflege des EasyCrystal® Filters ist extrem einfach: Kein Auswaschen des Filtermediums, keine nassen Hände!

Bevor Sie Ihren neuen Filter in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung. Tetra wünscht Ihnen viel Freude an Ihrer Tetra® EasyCrystal® FilterBox.

Tetra® EasyCrystal® FilterBox

- A. Tetra® EasyCrystal® FilterBox 300
- B. Tetra® EasyCrystal® Filter 250
- C. Saugnapf-Halterung für alle anderen Aquarien, außer Tetra AquaArt®
- D. Filterkartusche – EasyCrystal® FilterPack
- E. Filterschwamm – EasyCrystal® Filter BioFoam
- F. Filterkorb inkl. Bio-Filterbälle
- G. Tetra® Heizer HT50*
- H. Pumpe
- I. Motorgehäuse
- J. Pumpengehäuse
- K. Impeller

* enthalten beim Kauf eines Tetra AquaArt®-Aquariums; separat im Fachhandel erhältlich

Bedienung

Anbringung und Inbetriebnahme

Nehmen Sie eine Filterkartusche aus der Folie und setzen Sie die Filterkartusche und den Filterschwamm, wie auf **Abb. 1** gezeigt, ein.

Achtung: Die grüne Seite der Filterkartusche muss unbedingt zur Vorderseite des Filters zeigen. Die

Vorderseite des Schaumstoffgitters ist mit „Front“ gekennzeichnet und sollte zur Vorderseite des Filters zeigen.

Für den Einsatz in einem Tetra AquaArt®-Aquarium ist die Aufhängung der Tetra® EasyCrystal® FilterBox bereit zum Einhängen am Rand des Aquariums (**Abb. 2**).

Bei anderen Aquarien benutzen Sie bitte die beiliegende Saugnapf-Halterung und befestigen Sie diese wie in **Abb. 3** und **4** beschrieben.

Die Austrittsöffnung des Filters sollte sich über dem Wasserspiegel befinden, der Filter sollte wenigstens 2,5 cm Abstand zum Kies auf dem Boden des Aquariums haben (**Abb. 5**). Sollten Sie Pflanzen oder andere Objekte im Aquarium positionieren, sollten diese mindestens 1,5 cm Abstand zum Filtergehäuse haben.

Befestigen Sie nun einen passenden Heizer in dem dafür vorgesehenen Fach. Hierfür befestigen Sie den beiliegenden Clip am Heizer und führen diesen an der Führungsschiene in die FilterBox ein. (**siehe Abb. 6**)

Wir empfehlen die Nutzung des präzisen Tetra® Heizers HT50. Wenn Sie ein TetraAquaArt® (60l) Aquarium erworben haben, ist der Tetra® HT50 schon im Lieferumfang enthalten.

Pflege und Wartung

Für kristallklares Wasser sollte die Filterkartusche (EasyCrystal® FilterPack) alle 4 Wochen ausgewechselt werden.

Um die EasyCrystal® FilterPack Filterkartusche (**D**) zu wechseln, trennen Sie die Stromzufuhr, ersetzen Sie ganz einfach die Kartusche und stellen Sie die Stromversorgung des Filters wieder her. Fertig! (**Siehe Abb. 7 und 8**) EasyCrystal® FilterPack Ersatzkartuschen erhalten Sie im Fachhandel.

Wenn Sie Medikamente für die Fische ins Wasser geben, verwenden Sie bitte eine EasyCrystal® FilterPack Filterkartusche ohne Aktivkohle, da die Aktivkohle die meisten Medikamente

aus dem Wasser absorbiert. Diese Filterkartuschen erhalten Sie im Fachhandel.

Der EasyCrystal® Filter BioFoam Filterschwamm (E) muss nur sehr selten gereinigt werden. Ist der Filterschwamm verstopft, nehmen Sie diesen aus dem Gehäuse und waschen Sie ihn idealerweise in vorher abgeschöpften Aquarienwasser, damit viele nützliche Bakterienkulturen erhalten bleiben.

Die Bio-Filterbälle (F) sind mehrfach wieder verwendbar. Bei Bedarf können diese mit handwarmem Wasser ausgespült werden. Entnehmen Sie dafür das Netz mit den Bio-Filterbällen. (Siehe Abb. 9), säubern die Bio-Filterbälle und fügen das Netz wieder in die EasyCrystal FilterBox® ein.

Sollten Sie neue Bio-Filterbälle benötigen, verwenden Sie bitte die im Fachhandel erhältlichen Tetracat® BB 600/700/1200.

Verwenden Sie keine Seife oder Reinigungsmittel, da deren Rückstände den Fischen schaden können.

Es wird davon abgeraten, Sand im Aquarium zu verwenden, wenn der EasyCrystal® Filter eingesetzt wird.

Wenn der Filtermotor sehr laut läuft, trennen Sie die Stromzufuhr des Filters und heben Sie ihn aus der FilterBox. Ziehen Sie die Pumpeneinheit vom Filtergehäuse ab und entnehmen Sie den Impeller. Spülen Sie den Achsbereich des Pumpengehäuses sowie den Impeller, so dass Kies, Blätter oder anderer Schmutz entfernt werden. Dann den Impeller wieder einsetzen, Pumpengehäuse mit Filtergehäuse verbinden. Den Filter wieder in der FilterBox platzieren und die Stromzufuhr wiederherstellen. (Siehe Abb. 10)

2 Jahre Garantie

D

Wenn Sie Leitungswasser in das Aquarium einlassen, geben Sie Tetra® AquaSafe® hinzu, um fischschädliche Stoffe wie Chlor und Schwermetalle zu neutralisieren.

Dank moderner Fertigungs-techniken, hochwertiger Bauteile und strengster Qualitätskontrolle leisten wir zwei Jahre Gewähr für die Fehlerfreiheit der EasyCrystal® FilterBox, gerechnet ab Kaufdatum. Kassenbon bitte aufbewahren! Keine Gewähr besteht in Fällen unsachgemäßer Behandlung, bei Verschleißteilen im Rahmen des normalen Verschleißes sowie bei Eingriff in die Gerätetechnik. Bei Reklamation wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an die Tetra GmbH, Kundenservice, Postfach 1580, 49304 Melle.

Sicherheitsvorschriften, wichtig!

Vor jedem Griff ins Wasser, vor jedem Wasserwechsel und jeder Pflegemaßnahme am Gerät den Tetra® EasyCrystal® Filter und alle anderen Elektrogeräte vom Netz trennen!

Die Anschlussleitung kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung darf das Gerät nicht mehr verwendet werden. Der Tetra® EasyCrystal® Filter ist ausschließlich zur Verwendung in Räumen und Flüssigkeiten bis zu einer Temperatur von 35°C bestimmt.

Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Tetra GmbH
D-49304 Melle, Germany
www.tetra.net



F

Chère cliente, cher client,

En achetant un filtre Tetra® EasyCrystal® FilterBox, vous avez fait le choix de sélectionner des produits de qualité et très fonctionnels de la marque Tetra. Vous disposez ainsi d'un système moderne qui, combiné à un chauffage, constitue une solution technique complète.

Grâce à ses formidables capacités de filtration mécanique, biologique et chimique, le filtre Tetra® EasyCrystal® confèrera une pureté cristalline à l'eau de votre aquarium. L'entretien du filtre EasyCrystal® est extrêmement simple : il n'y a plus besoin de rincer les matériaux de filtration ou de se mouiller les mains !

Avant de mettre en service votre nouveau filtre, veuillez lire attentivement le mode d'emploi. Nous espérons que votre filtre Tetra® EasyCrystal® FilterBox vous donnera entière satisfaction.

Tetra® EasyCrystal® FilterBox

- A. Tetra® EasyCrystal® FilterBox 300
- B. Tetra® EasyCrystal® Filter 250
- C. Support à ventouses pour tous les aquariums autres que Tetra AquaArt®
- D. Cartouche de filtration (EasyCrystal® FilterPack)
- E. Mousse filtrante (EasyCrystal® Filter BioFoam)
- F. Bio-balles filtrantes
- G. Chauffage Tetra® HT50*
- H. Boîtier de la pompe

* compris lors de l'achat d'un aquarium Tetra AquaArt® ; disponible séparément dans le commerce

Utilisation

Installation et mise en service

Retirez la cartouche de filtration de son sachet et mettez-la en place avec la mousse filtrante comme le montre la figure 1.

Attention : la face verte de la cartouche de filtration doit être tournée

8

vers la face avant du filtre. L'avant de la grille pour la mousse est repéré par la mention « Front » et doit être tourné vers la face avant du filtre.

Avec un aquarium Tetra AquaArt®, la suspension du Tetra® EasyCrystal® FilterBox est conçue pour être accrochée sur le bord de l'aquarium (fig. 2). Pour les autres aquariums, utilisez le support à ventouses fourni et **fixez-le comme le montrent les figures 3 et 4.**

L'ouverture de rejet de l'eau filtrée doit se trouver au-dessus du niveau de l'eau, le filtre étant à une distance d'au moins 2,5 cm du gravier au fond de l'aquarium (fig. 5). Si vous placez des plantes ou d'autres objets dans votre aquarium, ils doivent être à au moins 1,5 cm du boîtier du filtre.

Fixez ensuite un chauffage adapté en terme de puissance au volume d'eau de l'aquarium dans le compartiment prévu à cet effet, en fixant le clip fourni sur le chauffage et en l'introduisant dans le compartiment FilterBox le long du rail de guidage (voir fig. 6).

Nous vous conseillons d'utiliser le chauffage Tetra® HT 50 précis et adapté au volume d'eau de votre aquarium. Si vous avez acheté un aquarium Tetra AquaArt® (60l), le Tetra® HT50 est fourni d'office.

Nettoyage et entretien

Pour obtenir une eau cristalline, la cartouche de filtration (EasyCrystal® FilterPack) doit être remplacée toutes les 4 semaines.

Pour remplacer la cartouche EasyCrystal® FilterPack (D), coupez l'alimentation électrique, remplacez simplement la cartouche et rétablissez l'alimentation électrique du filtre. C'est tout ! (voir fig. 7 et 8)

Les cartouches de rechange EasyCrystal® FilterPack sont disponibles dans le commerce.

Si vous devez verser des médicaments dans l'eau de votre aquarium pour soigner des poissons malades, utilisez une cartouche de filtration EasyCrystal® FilterPack sans charbon actif, car le charbon actif absorbe la plupart des principes actifs contenus dans les médicaments, altérant leurs efficacités. Ces cartouches sont disponibles dans le commerce.

La mousse filtrante EasyCrystal® Filter BioFoam n'a pas besoin d'être rincée à chaque changement de cartouche. Lorsqu'elle est encombrée de particules, retirez-la du boîtier et rincez-la, idéalement avec de l'eau provenant de l'aquarium, pour que les nombreuses colonies de bactéries utiles soient préservées.

Les bio-balles filtrantes (F) sont réutilisables plusieurs fois. Vous pouvez les rincer à l'eau tiède si nécessaire. Pour cela, retirez le filet contenant les billes (voir fig. 9), nettoyez les bio-balles filtrantes et remettez le filet en place dans l'EasyCrystal FilterBox®.

Si vous avez besoin de bio-balles filtrantes neuves, utilisez les billes Tetra® BB 600/700/1200 disponibles dans le commerce.

N'utilisez ni savon, ni détergent, car leurs résidus pourraient s'avérer dommageables pour les poissons.

Nous déconseillons d'employer du sable fin dans l'aquarium si l'on utilise un filtre EasyCrystal®.

Si le moteur du filtre se montre bruyant en fonctionnement, coupez l'alimentation électrique du filtre et retirez-le du boîtier FilterBox. Sortez la pompe (H) de son boîtier et retirez la turbine. (fig. 10) Rincez la zone autour de l'axe du boîtier de la pompe ainsi que la turbine, afin d'en éliminer le gravier, les feuilles ou d'autres saletés. Remettez ensuite en place la turbine et reliez le boîtier de la pompe au boîtier du filtre. Remplacez le filtre dans la FilterBox et rétablissez l'alimentation électrique.

Si vous introduisez de l'eau du robinet dans l'aquarium, pensez à ajouter Tetra AquaSafe qui neutralise les substances nocives pour les poissons comme le chlore et les métaux lourds.

Consignes de sécurité importantes !

Avant toute opération dans l'eau, tout changement de l'eau et toute opération d'entretien, débranchez le filtre Tetra® EasyCrystal® et tous les autres appareils électriques !

Le cordon de branchement ne peut pas être remplacé. N'utilisez plus l'appareil si le cordon est endommagé. Le filtre Tetra® EasyCrystal® est destiné exclusivement à une utilisation dans des locaux et des liquides dont la

température ne dépasse pas 35°C.

Cet appareil n'est pas conçu pour les personnes (notamment les enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience ni connaissances préalables, sauf si une personne responsable de leur sécurité assure une surveillance appropriée ou leur donne des instructions pour utiliser l'appareil. Attention, les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Garantie 2 ans

Grâce à des techniques de fabrication longuement expérimentées par Tetra, des matériaux rigoureusement sélectionnés et un contrôle qualité très strict, Tetra est en mesure de vous proposer une garantie de deux ans sur les filtres EasyCrystal® FilterBox à compter de la date d'achat. Veuillez conserver votre ticket de caisse ! Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation inappropriée, d'usure normale des pièces d'usure, ainsi qu'en cas d'intervention sur les mécanismes de l'appareil.

Pour toute réclamation veuillez vous adresser directement à votre revendeur spécialisé ou au service après-vente Tetra (Tetra GmbH, Kundenservice, Postfach 1580, D-49304 Melle).

N°Azur 0 810 121 821
PRET APPEL LOCAL

Tetra GmbH
D-49304 Melle, Allemagne
www.tetra.net

Tetra GmbH
D-49304 Melle, Germany
www.tetra.net



Geachte klant,

Met de aankoop van uw Tetra® EasyCrystal® FilterBox heeft u gekozen voor de hoge kwaliteit en het comfort van het merk Tetra. Een goede keuze.

Daarmee heeft u een modern systeem aangeschaft dat in combinatie met een verwarmmer een technische totaaloplossing vormt.

Door zijn uitstekende mechanische, biologische en chemische filtering zorgt het Tetra® EasyCrystal® Filter voor kristalhelder en gezond water in uw aquarium. Het onderhoud van het EasyCrystal® Filter is buitengewoon eenvoudig: geen filtermedium uitspoelen, geen natte handen! Lees de gebruiksaanwijzing voor u het nieuwe filter in gebruik neemt. Tetra wenst u veel plezier met uw Tetra® EasyCrystal® FilterBox.

Tetra® EasyCrystal® FilterBox

- A. Tetra® EasyCrystal® FilterBox 300
- B. Tetra® EasyCrystal® Filter 250
- C. Houder met zuignaphouder voor andere aquaria dan Tetra AquaArt®
- D. Filterpatroon (EasyCrystal® FilterPack)
- E. Filterwatten (EasyCrystal® Filter BioFoam)
- F. Bio-filterballen
- G. Tetra® Verwarmer HT50*
- H. Pomp

* Inclusief bij de aankoop van een Tetra AquaArt®-aquarium; los verkrijgbaar in de vakhandel

Bediening

Installatie en ingebruikneming

Neem een filterpatroon uit de folie en plaats de filterpatroon en de filterwatten zoals in **fig. 1** staat aangegeven.

Opgelet: de groene kant van de filterpatroon moet beslist naar de voorzijde van het filter wijzen. De voorkant van het rooster met filterschuim wordt aangegeven door "Front" en moet naar de voorzijde van het filter wijzen.

Voor gebruik in een Tetra AquaArt®-aquarium kan de Tetra® EasyCrystal®

10

FilterBox aan de rand van het aquarium worden opgehangen (fig. 2).

Bij andere aquaria dient u de meegeleverde houder met zuignappen te gebruiken. Hoe u deze bevestigt, staat aangegeven in **fig. 3 en 4.**

De uitstroomopening van het filter moet zich boven de waterspiegel bevinden, en de afstand tussen het filter en de bodembedekking van het aquarium moet minstens 2,5 cm bedragen (**fig. 5**). Indien u planten of andere voorwerpen in het aquarium plaatst, moeten deze op ten minste 1,5 cm afstand van de filterbehuizing staan.

Bevestig nu een geschikte verwarmmer in het daarvoor bestemde vak. Dit doet u door de meegeleverde clip aan de verwarmmer te bevestigen en deze langs de geleiderail in de FilterBox te schuiven. (**Zie fig. 6**)

Wij adviseren u de nauwkeurige Tetra® Verwarmer HT50 te gebruiken. Wanneer u een Tetra AquaArt®-aquarium van 60 liter heeft aangeschaft, is de Tetra® HT50 al bij de levering inbegrepen.

Onderhoud en verzorging

Voor kristalhelder water moet de filterpatroon (EasyCrystal® FilterPack) om de vier weken verwisseld worden.

Om de EasyCrystal® FilterPack-patroon (**D**) te verwisselen verbreekt u de stroomtoevoer naar het filter, vervangt u heel eenvoudig de patroon en schakelt u de stroomtoevoer weer in. Klaar! (**Zie fig. 7 en 8**)

EasyCrystal® FilterPack- vervangfilters zijn bij de vakhandel verkrijgbaar.

Wanneer u medicijnen voor de vissen aan het water toevoegt, kunt u beter een EasyCrystal® FilterPack-patroon zonder actieve kool gebruiken, omdat de actieve kool de meeste medicijnen uit het water zal opnemen. Deze filterpatronen zijn bij de vakhandel verkrijgbaar.

EasyCrystal® Filter BioFoam-filterwatten (**E**) hoeven maar heel af en toe gereinigd te worden. Zijn de filterwatten verstopt, dan neemt u ze uit de behuizing en spoelt u ze bij

voorkeur om in water dat uit het aquarium afkomstig is. Zo blijven veel nuttige bacterieculturen behouden.

De bio-filterballen (F) kunnen meerdere keren opnieuw worden gebruikt. Zo nodig kunnen ze in lauwwarm water worden uitgespoeld. Daarvoor neem u de mand met de bio-filterballen uit de EasyCrystal FilterBox® (zie fig. 9), reinigt u de bio-filterballen en plaatst u de mand weer terug.

Indien u nieuwe bio-filterballen nodig heeft, gebruik dan Tetratéc® BB 600/700/1200. Deze zijn verkrijgbaar in de vakhandel.

Gebruik geen zeep of reinigingsmiddel, omdat het residu daarvan schadelijk kan zijn voor de vissen.

Het wordt afgeraden om zand in het aquarium te gebruiken wanneer u het EasyCrystal® Filter gebruikt.

Als de motor van het filter veel lawaai maakt, schakelt u het filter uit en haalt u hem uit de FilterBox. Neem de pomp (H) van de filterbehuizing en haal de waaier eruit. (Zie fig. 10) Spoel de pomp en de waaier uit om kiezeltes, blaadjes of ander vuil te verwijderen. Plaats de waaier weer terug en bevestig de pomp aan de filterbehuizing. Plaats het filter terug in de FilterBox en schakel de stroomtoevoer weer in.

Wanneer u het aquarium met leidingwater vult, moet u Tetra® AquaSafe® toevoegen om de stoffen die schadelijk kunnen zijn voor vissen, zoals chloor en zware metalen, te neutraliseren.

2 jaar garantie

Dankzij moderne productietechnieken, hoogwaardige onderdelen en een strenge kwaliteitscontrole geven wij

twee jaar garantie op een goede werking van de Tetra® EasyCrystal® FilterBox, gerekend vanaf de dag van aankoop. Bewaar daarom uw kassabon! De garantie geldt niet indien er sprake is van ondeskundig gebruik, normale slijtage van de slijtageonderdelen of technische ingrepen aan het apparaat.

Voor klachten kunt u zich wenden tot uw vakhandelaar of onze klantenservice: Tetra GmbH, Kundenservice, Postfach 1580, 49304 Melle, Duitsland.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften!

Haal altijd de stekker van het Tetra® EasyCrystal® Filter en van alle andere elektrische apparatuur uit het stopcontact voor u uw handen in het water steekt, voor u het water ververs en voor iedere andere onderhoudsbeurt aan het apparaat! De voedingskabel kan niet worden vervangen. Indien deze beschadigd is, mag het apparaat niet meer worden gebruikt. Het Tetra® EasyCrystal® Filter is uitsluitend bestemd voor gebruik in ruimtes en vloeistoffen die niet warmer worden dan 35°C. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen, met inbegrip van kinderen, met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon zijn onderricht in of begeleid bij het gebruik van het apparaat. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Tetra GmbH
D-49304 Melle, Germany
www.tetra.net



I

Gentile cliente,

acquistando il Tetra® EasyCrystal® FilterBox ha scelto l'elevata qualità e comodità dei prodotti Tetra. Un'ottima scelta!

Ha acquistato un sistema moderno che, combinato ad un riscaldatore, rappresenta una soluzione tecnologica completa.

Grazie allo straordinario filtraggio meccanico, biologico e chimico, il filtro Tetra® EasyCrystal® consente di ottenere acqua cristallina e sana nel proprio acquario. La pulizia del filtro Tetra EasyCrystal® è estremamente semplice: non occorre sciacquare il mezzo filtrante e quindi bagnarsi le mani!

Prima di mettere in funzione il nuovo filtro, leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Tetra si augura che possiate ottenere il miglior risultato possibile utilizzando Tetra® EasyCrystal® FilterBox.

Tetra® EasyCrystal® FilterBox

- A. Tetra® EasyCrystal® FilterBox 300
- B. Filtro Tetra® EasyCrystal® 250
- C. Supporto a ventosa per tutti gli altri acquari, eccetto Tetra AquaArt®
- D. Cartuccia di filtraggio (EasyCrystal® FilterPack)
- E. Spugna per filtraggio (EasyCrystal® Filter BioFoam)
- F. Bio-sfere filtranti
- G. Riscaldatore Tetra® HT50*
- H. Alloggiamento della pompa

* compreso nell'acquisto di un acquario Tetra AquaArt®, reperibile separatamente presso rivenditori specializzati.

Uso

Installazione e messa in funzione

Estrarre una cartuccia di filtraggio dalla pellicola protettiva e inserirla, insieme alla spugna filtrante, come illustrato nella fig. 1.

Attenzione: il lato verde della cartuccia di filtraggio deve essere assolutamente rivolto verso la parte anteriore del filtro. Il lato anteriore della griglia in materiale espanso è contrassegnato dalla scritta „Front“ e deve essere rivolto verso la parte anteriore del filtro.

12

Per l'uso in un acquario Tetra AquaArt®, il Tetra® EasyCrystal® FilterBox è dotato di un gancio per appendere il filtro al bordo dell'acquario (fig. 2).

Per altri tipi di acquari utilizzare il supporto a ventosa in dotazione e fissarlo come illustrato nelle fig. 3 e 4.

Il foro di uscita del filtro deve trovarsi sopra il livello dell'acqua, il filtro deve distare almeno 2,5 cm dalla ghiaia sul fondo dell'acquario (fig. 5). In caso vengano introdotte piante o altri oggetti nell'acquario, questi devono distare almeno 1,5 cm dall'alloggiamento del filtro.

Fissare quindi un riscaldatore adeguato nell'apposito scomparto. A tale scopo, fissare la clip in dotazione al riscaldatore e inserirla nella guida del FilterBox. (vedere fig. 6)

Si raccomanda di avvalersi della precisione del riscaldatore Tetra® HT50. Se è stato acquistato un acquario Tetra AquaArt® (60 l), il riscaldatore Tetra® HT50 è già fornito in dotazione.

Pulizia e manutenzione

Per ottenere un'acqua cristallina, la cartuccia di filtraggio (EasyCrystal® FilterPack) andrebbe sostituita ogni 4 settimane.

Per sostituire la cartuccia di filtraggio EasyCrystal® FilterPack (D) scollegare l'alimentazione elettrica, sostituire semplicemente la cartuccia e ricollegare l'alimentazione del filtro. Pronto! (vedere fig. 7 e 8)

Le cartucce di sostituzione EasyCrystal® FilterPack sono reperibili presso i rivenditori specializzati.

In caso vengano aggiunti nell'acqua medicinali per i pesci, utilizzare una cartuccia di filtraggio EasyCrystal® FilterPack senza carbone attivo, in quanto esso assorbe la maggior parte dei medicinali. Questa cartuccia di filtraggio è reperibile presso i rivenditori specializzati.

La spugna per filtraggio EasyCrystal® Filter BioFoam (E) deve essere pulita molto raramente. Se la spugna per filtraggio è ostruita, estrarla dall'alloggiamento e lavarla, preferibilmente con acqua dell'acquario precedentemente prelevata, in modo che restino

intatte molte delle utili colture batteriche.

Le bio-sfere filtranti (**F**) possono essere riutilizzate più volte. Se necessario, possono essere sciacquate con acqua tiepida. Estrarre la rete con le bio-sfere filtranti (vedere fig. 9), pulire le bio-sfere filtranti e inserire nuovamente la rete nell'EasyCrystal FilterBox®.

Se si necessitano nuove bio-sfere filtranti, utilizzare Tetrattec® BB 600/700/1200, reperibile presso i rivenditori specializzati.

Non utilizzare sapone o detersivi, in quanto eventuali residui possono arrecare danno ai pesci.

Si consiglia di non immettere sabbia nell'acquario se si utilizza il filtro EasyCrystal®.

Se il motore del filtro è molto rumoroso durante il funzionamento, scollegare l'alimentazione del filtro ed estrarlo dal FilterBox. Rimuovere il gruppo pompa (**H**) dall'alloggiamento del filtro ed estrarre il girante. (**fig. 10**) Pulire la zona dell'asse dell'alloggiamento della pompa e il girante, in modo da rimuovere ghiaia, foglie o altri residui. Reinserire quindi il girante e collegare il gruppo pompa all'alloggiamento del filtro. Riposizionare il filtro nel FilterBox e ricollegare l'alimentazione elettrica.

Quando si aggiunge acqua di rubinetto nell'acquario, trattare l'acqua con Tetra® AquaSafe® per neutralizzare eventuali sostanze nocive per i pesci, quali cloro e metalli pesanti.

Garanzia di 2 anni

Grazie alle moderne tecniche di produzione, ai componenti di alta qualità e ai severi controlli, Tetra offre una garanzia di due anni per EasyCrystal® FilterBox a decorrere dalla data di acquisto. Si prega di

conservare lo scontrino o la fattura di acquisto! La garanzia non copre danni derivati da un utilizzo non appropriato, da componenti consumati dalla normale usura o da interventi tecnici sull'apparecchio.

Per eventuali reclami rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia oppure al servizio clienti di Tetra GmbH, casella postale 1580, 49304 Melle, Germania.

Tetra Italia S.r.l.
Via Ludovico il Moro, 6
20080 Basiglio (MI)
www.tetraitalia.it
italia@tetra.net
n. verde 800-257496

Disposizioni di sicurezza, importante!

Prima di qualsiasi intervento in acqua, della sostituzione dell'acqua e di qualsiasi procedura di pulizia sull'apparecchio, scollegare dalla corrente il filtro Tetra® EasyCrystal® e tutti gli altri apparecchi elettrici!

Il cavo di alimentazione non è sostituibile. In caso di danneggiamento è necessario inter-rompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio. Il filtro Tetra® EasyCrystal® è destinato ad essere utilizzato esclusivamente in ambienti e acqua con una temperatura massima di 35 °C.

Questo apparecchio non è destinato a persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, senza alcuna conoscenza o esperienza relativa all'utilizzo dell'apparecchio o senza aver ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. Fare attenzione che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Tetra GmbH
D-49304 Melle, Germany
www.tetra.net

Numero Verde
800-257496

Tetra 

E

Estimado cliente:

Al comprar su Tetra® EasyCrystal® FilterBox, usted se ha decidido por la elevada calidad y la comodidad de Tetra. Una buena elección.

En combinación con un calentador, el sistema moderno que ha adquirido constituye una solución técnica integral.

Gracias a su excelente filtración mecánica, biológica y química, el filtro Tetra® EasyCrystal® produce un agua cristalina y saludable. El mantenimiento del filtro EasyCrystal® es extremadamente sencillo: ¡No hay que lavar el medio filtrante y por tanto no es necesario mojarse las manos!

Antes de poner en marcha su nuevo filtro, lea por favor las instrucciones. Y disfrute de su Tetra® EasyCrystal® FilterBox.

Tetra® EasyCrystal® FilterBox

- A. Tetra® EasyCrystal® FilterBox 300
- B. Tetra® EasyCrystal® Filter 250
- C. Ventosas para todo tipo de acuarios excepto para Tetra AquaArt®
- D. Cartucho filtrante (EasyCrystal® FilterPack)
- E. Esponja filtrante (EasyCrystal® Filter BioFoam)
- F. Esferas biofiltrantes
- G. Calentador Tetra® Heater HT50*
- H. Carcasa del motor

* incluido al comprar un acuario Tetra AquaArt®; de lo contrario puede adquirirse por separado en tiendas especializadas.

Manejo

Colocación y puesta en marcha

Desembale un cartucho filtrante y colóquelo junto con la esponja filtrante tal y como se indica en la **figura 1**.

Atención: la cara verde del cartucho filtrante debe apuntar hacia la cara frontal del filtro. La cara frontal de la rejilla de la espuma está marcada con "Front" y debe apun-

tar hacia la cara frontal del filtro.

Si tiene un acuario Tetra AquaArt®, la Tetra® EasyCrystal® FilterBox está preparada para colgarse en un lateral del acuario (**figura 2**).

Para los demás tipos de acuario, utilice las ventosas suministradas, y fijelas como se indica en las **figuras 3 y 4**.

La salida del filtro debe instalarse por encima de la superficie del agua. La distancia entre el filtro y la gravilla en el fondo del acuario debe ser como mínimo de 2,5 cm (**figura 5**). Si ha colocado plantas u otros objetos en el acuario, su distancia con la carcasa del filtro debe ser de al menos 1,5 cm.

Instale ahora un calentador adecuado en el compartimiento previsto. Fije el clip incluido en el calentador y deslícelo por la guía hasta la FilterBox. (**Véase figura 6**)

Recomendamos la utilización del calentador de precisión Tetra® Heater HT50. Si ha adquirido un acuario Tetra AquaArt® (60 l), el calentador Tetra® HT50 viene incluido en el suministro.

Cuidados y mantenimiento

Para tener siempre un agua cristalina, conviene sustituir el cartucho filtrante (EasyCrystal® FilterPack) cada 4 semanas.

Para cambiar el cartucho EasyCrystal® FilterPack (**D**), desenchufe la clavija de toma de corriente, simplemente sustituya el cartucho y vuelva a enchufar el filtro. ¡Listo! (**Véase figuras 7 y 8**)

Los cartuchos de repuesto EasyCrystal® FilterPack se venden en tiendas especializadas.

Si va a añadir medicamentos para peces al agua, utilice un cartucho EasyCrystal® FilterPack sin carbón activo, porque el carbón activo absorbe la mayoría de medicamentos. Estos cartuchos filtrantes se venden en tiendas especializadas.

La esponja filtrante EasyCrystal® Filter BioFoam (**E**) se limpia con muy

poca frecuencia. Si la esponja filtrante está obstruida, sáquela de la carcasa y enjuáguela, a ser posible con agua que haya sacado previamente del acuario, para así mantener muchos de los cultivos de bacterias útiles.

Las esferas biofiltrantes (**F**) se pueden utilizar varias veces. En caso necesario, lávelas con ayuda templada. Para ello, retire la cesta con las esferas biofiltrantes (**Véase figura 9**), límpielas y coloque nuevamente la cesta en la EasyCrystal® FilterBox.

Si necesita nuevas esferas biofiltrantes, no olvide utilizar Tetra® BB 600/700/1200, que se venden en tiendas especializadas.

No utilice jabón ni detergentes, pues sus residuos podrían ser nocivos para los peces.

No utilice arena en el acuario cuando esté equipado con el filtro EasyCrystal®.

Si el motor del filtro hace mucho ruido, desenchufe el filtro y sepárelo de la FilterBox. Extraiga la carcasa del motor (**H**) y retire el impeller (**Véase figura 10**). Enjuague la bomba y limpie el impeller. Tras la limpieza, sustituya el impeller y monte de nuevo la carcasa del motor en la unidad filtrante. Vuelva a introducir el filtro en la FilterBox y enchufe la unidad.

Cuando añada agua del grifo al acuario, añada Tetra® AquaSafe® para neutralizar sustancias que son peligrosas para los peces, tales como cloro y metales pesados.

2 años de garantía

Gracias a las avanzadas tecnologías de producción, a componentes de gran calidad y a un muy riguroso

control de la calidad, garantizamos un funcionamiento perfecto del filtro Tetra® EasyCrystal® durante 2 años desde la fecha de compra. ¡Conserve su comprobante de compra! La garantía no cubre manejo inapropiado, desgaste normal y modificaciones realizadas en el equipo por el comprador.

En caso de reclamación, diríjase a su tienda especializada o póngase en contacto con Tetra GmbH, Servicio al Cliente, Apdo. 15 80, 49304 Melle, Alemania.

¡Importante, instrucciones de seguridad!

Antes de realizar un cambio de agua o una operación de mantenimiento, desenchufe siempre el filtro Tetra® EasyCrystal® y cualquier otra unidad electrónica de la red de alimentación. La unidad de control no es reemplazable. Si ésta se daña, el filtro no debe utilizarse más. El filtro Tetra® EasyCrystal® solo está diseñado para temperaturas que no superen los 35 °C. El cable de alimentación no puede sustituirse. Si el cable se daña, el equipo deberá desecharse.

Este equipo no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia o los conocimientos mínimos necesarios, a menos que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del equipo por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben estar supervisados para garantizar que no jueguen con el equipo.

Estimado cliente,

Ao comprar o Tetra® EasyCrystal® FilterBox, escolheu um produto Tetra de grande qualidade e fácil manutenção. Fez uma boa escolha.

Em combinação com um aquecedor, o moderno sistema que adquiriu constitui uma solução técnica completa.

Graças ao seu excelente sistema de filtração mecânica, biológica e química, o Filtro Tetra® EasyCrystal® assegura uma água cristalina e saudável no seu aquário. A manutenção do Filtro EasyCrystal® é extremamente fácil: não precisa de lavar o elemento filtrante, nem de molhar as mãos!

Antes de utilizar o seu novo filtro, leia atentamente as instruções. Esperamos que usufrua bem o seu Tetra® EasyCrystal® FilterBox.

Tetra® EasyCrystal® FilterBox

- A. Tetra® EasyCrystal® FilterBox 300
- B. Filtro Tetra® EasyCrystal® 250
- C. Ventosas para todos os tipos de aquário, excepto o Tetra AquaArt®
- D. Cartucho do filtro (EasyCrystal® FilterPack)
- E. Elemento filtrante de esponja (EasyCrystal® Filter BioFoam)
- F. Bio Balls filtrantes
- G. Aquecedor Tetra® HT50*
- H. Compartimento do motor

* incluído na compra de um aquário Tetra AquaArt®, vendido em separado nas lojas da especialidade

Instruções

Instalação e funcionamento

Retire o cartucho do filtro e instale-o juntamente com o elemento filtrante de esponja, como mostra a **figura 1**.

Atenção: a parte verde do cartucho do filtro deve ficar virada para a parte da frente do filtro. A parte da frente da grelha da esponja está marcada com a palavra "Front" e deve ficar virada para a parte da frente do filtro.

Se instalar um aquário Tetra AquaArt®, o Tetra® EasyCrystal® FilterBox está preparado para ser fixado na parte lateral do aquário (**figura 2**).

Nos outros aquários, utilize as ventosas fornecidas com o aparelho e fixe-as como mostram as **figuras 3 e 4**.

A saída do filtro deve ficar acima do nível da água. A distância entre o filtro e o areão do fundo do aquário não deverá ser inferior a 2,5 cm (**figura 5**). Se inseriu plantas ou outros objectos decorativos no aquário, estes devem ficar a uma distância de pelo menos 1,5 cm do corpo do filtro.

Instale um aquecedor de potência apropriada no espaço previsto para o efeito. Fixe no aquecedor a mola fornecida e faça deslizar o aquecedor através da calha até ao FilterBox (**ver figura 6**).

Recomendamos a utilização do aquecedor de precisão Tetra® HT50. O aquecedor Tetra® HT50 já vem incluído no aquário Tetra AquaArt® (60 l).

Cuidados e manutenção

Para obter uma água cristalina, o cartucho do filtro (EasyCrystal® FilterPack) deve ser substituído de 4 em 4 semanas.

Para substituir o cartucho EasyCrystal® FilterPack (**D**), desligue-o da corrente, substitua o cartucho e volte a ligar o filtro. É muito simples! (**ver figuras 7 e 8**)

Os cartuchos de substituição EasyCrystal® FilterPack podem ser adquiridos no seu revendedor habitual.

Se usar medicamentos para os peixes na água do aquário, utilize um cartucho EasyCrystal® FilterPack sem carvão activado, pois o carvão activado absorve a maioria dos medicamentos. Estes cartuchos podem ser adquiridos no seu revendedor habitual.

A esponja filtrante EasyCrystal® Filter BioFoam (**E**) só necessita de ser limpa ocasionalmente. Se a esponja filtrante estiver obstruída, retire-a do compartimento e lave-a

com água do aquário, de preferência, a fim de preservar ao máximo as culturas de bactérias úteis presentes no filtro.

As BioBalls filtrantes (**F**) podem ser utilizadas várias vezes. Se necessário, podem ser lavadas com água corrente morna. Para o efeito, retire o cesto com as BioBalls filtrantes (ver figura 9), lave-as e volte a colocar o cesto no EasyCrystal® FilterBox.

Se precisar de substituir as BioBalls filtrantes, poderá comprar as Tetra® BB 600/700/1200, disponíveis no seu revendedor habitual.

Não use nem sabão, nem detergentes, porque os seus resíduos podem ser nocivos para os peixes.

Não deve colocar areia no aquário se tiver um Filtro EasyCrystal® instalado.

Se o motor do filtro fizer muito ruído, desligue o aparelho da corrente eléctrica e retire-o do FilterBox. Abra o compartimento do motor (**H**) e retire o rotor (**ver figura 10**). Lave a bomba com água corrente e limpe o rotor. Depois de limpo, volte a colocá-lo no compartimento do motor e reinstale o compartimento do motor no filtro. Volte a instalar o filtro no FilterBox e ligue o aparelho à corrente eléctrica.

Se deitar água da torneira no aquário, deverá utilizar Tetra® AquaSafe® para neutralizar as substâncias nocivas para os peixes, tais como o cloro e os metais pesados.

2 anos de garantia

Graças às mais avançadas técnicas de fabrico, aos componentes

de alta qualidade e ao rigoroso controle de qualidade, podemos conceder dois anos de garantia para o Filtro Tetra® EasyCrystal®, a contar da data de compra. Conserve o talão de compra! A garantia não cobre danos resultantes de uso incorrecto, desgaste normal ou de qualquer modificação efectuada no aparelho pelo comprador.

Em caso de reclamação, dirija-se ao seu vendedor habitual ou contacte o Serviço de Apoio a Clientes através do seguinte endereço: Tetra GmbH, Postfach 1580, 49304 Melle, Alemanha.

Instruções de segurança importantes!

Antes de renovar a água do aquário ou proceder a qualquer operação de manutenção, desligue sempre o Filtro Tetra® EasyCrystal® e qualquer outro aparelho eléctrico da corrente. A unidade de controle não pode ser substituída. Se estiver danificada, o filtro não deve ser utilizado. O Filtro Tetra® EasyCrystal® foi concebido para ser utilizado com temperaturas não superiores a 35°C. O cabo de alimentação não pode ser substituído. Se o cabo de alimentação estiver danificado, o aparelho não deve ser utilizado.

Este equipamento não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a não ser que sejam acompanhadas ou que tenham recebido instrução relativa à utilização do equipamento, por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser observadas de perto para assegurar que não brincam com o aparelho.

Tetra GmbH
D-49304 Melle, Germany
www.tetra.net



Bäste kund,

genom att köpa denna Tetra® EasyCrystal® FilterBox har du bestämt dig för hög kvalitet och bekvämlighet från Tetra. Ett bra val. I kombination med en varmare utgör det moderna system du just köpt en mycket mångsidig teknisk lösning.

Tetra® EasyCrystal® Filter med sin utomordentliga mekaniska, biologiska och kemiska filtrering garanterar kristallklart, hälsosamt vatten. Dessutom är EasyCrystal® Filter extremt lättskött: Filtermediet behöver inte sköljas och du undviker blöta händer!

Var vänlig läs bruksanvisningen innan du börjar använda ditt nya filter. Vi på Tetra önskar dig mycket nöje med din Tetra® EasyCrystal® FilterBox.

Tetra® EasyCrystal® FilterBox

- A. Tetra® EasyCrystal® FilterBox 300
- B. Tetra® EasyCrystal® Filter 250
- C. Sugkoppar för alla andra akvarietyper utom Tetra AquaArt®
- D. Filterpatron (EasyCrystal® FilterPack)
- E. Filtersvamp (EasyCrystal® Filter BioFoam)
- F. Biofilterbollar
- G. Tetra® varmare HT50*
- H. Motorhus

* ingår vid köp av ett Tetra AquaArt®-akvarium, går annars att köpa separat i fackhandeln

Drift

Installera och kom igång

Ta ut filterpatronen och montera den tillsammans med filtersvampen som på **bild 1**.

OBS: Filterpatronens gröna sida måste vara vänd mot filtrets framsida. Skumplatsgallrets framsida är markerad med "Front" och ska peka mot filtrets framsida.

Vid användning av ett Tetra AquaArt®-akvarium är Tetra®

18

EasyCrystal® FilterBox färdig att hängas på akvariets kant (**bild 2**).

I alla andra akvarier, använd medföljande sugkoppar och fäst dem som på **bild 3 och 4**.

Filtrets utlopp bör befinna sig ovanför vattenytan, och avståndet mellan filter och bottengruset i akvariet bör vara minst 2,5 cm (**bild 5**). Om du har placerat växter eller andra föremål i akvariet bör dessa ha ett avstånd på minst 1,5 cm till filterhuset.

Sätt nu i en passande varmare i det därför avsedda utrymmet. Sätt medföljande klämma på varmaren och för den till filterboxen med hjälp av styrskenan. (**se bild 6**)

Vi rekommenderar att du använder den exakta Tetra®-varmaren HT50. När du köper ett Tetra AquaArt®-akvarium (60 l) ingår en Tetra® HT50.

Skötsel och underhåll

För kristallklart vatten bör filterpatronen (EasyCrystal® FilterPack) bytas ut var fjärde vecka.

För att byta ut EasyCrystal® FilterPackpatronen (**D**), skilj apparaten från strömtillförseln, byt ut patronen och återställ strömtillförseln. Färdigt! (**se bild 7 och 8**)

EasyCrystal® FilterPackreservpatroner finns att köpa i fackhandeln.

Om du tillsätter läkemedel för fiskarna i akvarievattnet ska du använda en EasyCrystal® FilterPackpatron utan aktivt kol, eftersom aktivt kol absorberar de flesta typer av läkemedel. Sådana filterpatroner finns att köpa i fackhandeln.

EasyCrystal® Filter BioFoam filter (**E**) behöver sällan rengöras. Om filtersvampen är igentäppt ska den tas ut ur filterhuset och om

möjligt sköljas i vatten som tagits från akvariet, så att så många nyttiga bakterier som möjligt kan bibehållas.

Biofilterbollarna **(F)** kan återanvändas flera gånger. Vid behov kan de sköljas ur med ljummet vatten. För att göra detta, ta ut korgen med biofilterbollarna **(se bild 9)**, rengör dem och sätt i korgen i EasyCrystal® FilterBox igen.

Om du behöver nya biofilterbollar, använd Tetra® BB 600/700/1200 som finns att köpa ute i fackhandeln.

Använd inte tvål eller rengöringsmedel eftersom resterna av dem kan skada fiskarna.

Sand i akvariet är inte att rekommendera i samband med att EasyCrystal® Filter installeras.

Om filtermotorn för mycket oväsen, bryt strömmen till filtret och ta ut det ur filterboxen. Öppna motorhuset **(H)** och lyft ut impellern **(se bild 10)**. Skölj pumpen och rengör impellern. Sätt sedan i impellern igen och montera tillbaka motorhuset på filterenheten. Sätt tillbaka filtret i filterboxen och återställ strömtillförseln.

Om kranvatten används i akvariet ska du tillsätta Tetra® AquaSafe® för att neutralisera ämnen som är skadliga för fiskar, t.ex. klor och tungmetaller.

2 års garanti

Tack vare modern produktionsteknik, förstklassig konstruktion

och mycket stränga kvalitetskontroller kan vi ge två års garanti för Tetra® EasyCrystal® Filter, räknat från inköpsdatum. Spara kvittot! Garantin täcker inte felaktig användning, normalt slitage eller egenhändiga ändringar på produkten.

För reklamation kontakta er fackhandel eller Tetra GmbH, Kundenservice, Postfach 1580, 49304 Melle, Tyskland

Viktiga säkerhetsföreskrifter!

Före vattenbyten eller underhållsarbeten på apparaten ska Tetra® EasyCrystal® Filter och alla andra elektriska apparater alltid skiljas från strömtillförseln. Styrenheten kan inte bytas ut. Om denna är skadad får filtret inte längre användas. Tetra® EasyCrystal® Filter får endast användas i temperaturer upp till max. 35 °C. Anslutningskabeln kan inte bytas ut. Om kabeln skadas ska anordningen kasseras.

Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, utom i sådana fall då en person som ansvarar för deras säkerhet övervakar handhavandet eller har lämnat instruktioner om hur produkten ska användas. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte kan leka med produkten.

Kære kunde!

med købet af din Tetra® EasyCrystal® filterboks har du valgt høj kvalitet og komfort fra firmaet Tetra. Det er et godt valg.

Du har dermed erhvervet et moderne system, der i kombination med et varmelegeme, udgør en teknisk komplet løsning.

Tetra® EasyCrystal® filteret sørger med sin fremragende mekaniske, biologiske og kemiske filtrering for krystalklart, sundt vand i dit akvarium. Det er uhyre let at bruge EasyCrystal® filteret: Filtermaterialet skal ikke vaskes, ingen våde hænder!

Før du tager dit nye filter i brug, bedes du læse brugsanvisningen. Tetra ønsker dig god fornøjelse med din Tetra® EasyCrystal® filterboks.

Tetrtec® EasyCrystal® FilterBox

- A. Tetra® EasyCrystal® FilterBox 300
- B. Tetra® EasyCrystal® Filter 250
- C. Suggekopholder til alle andre akvarier end Tetra AquaArt®
- D. Filterpatron (EasyCrystal® FilterPack)
- E. Filtersvamp (EasyCrystal® Filter BioFoam)
- F. Bio Filter Balls
- G. Tetra® varmelegeme HT50*
- H. Pumpehus

* medfølger ved køb af et Tetra AquaArt®-akvarium; fås separat i specialforretninger

Betjening

Placering og ibrugtagning

Tag en filterpatron ud af folien og sæt filterpatronen og filtersvampen i som vist på **fig. 1**.

Bemærk: Filterpatronens grønne side skal vende ind mod filterets forside. Skumstofgitterets forside er mærket med „front“ og bør vende mod filterets forside.

Ved brug i et Tetra AquaArt®-akvarium er ophænget på Tetra® EasyCrystal® filterboksen klar til at hænges på akvariets kant (**fig. 2**).

På andre akvarier bedes du benytte den medfølgende suggekopholder og fastgøre den som beskrevet i **fig. 3 og 4**.

20

Filterets udløbsåbning bør befinde sig over vandoverfladen, filteret bør have mindst 2,5 cm afstand til gruset i bunden af akvariet (**fig. 5**). Hvis du anbringer planter eller andre genstande i akvariet, bør de have mindst 1,5 cm afstand til filterhuset.

Fastgør nu et passende varmelegeme i det dertil beregnede rum. Det gøres ved at fastgøre den vedlagte clips på varmelegemet og stikke den ind i filterboksen på styreskinnen. (**Se fig. 6**).

Vi anbefaler at bruge det præcise Tetra® varmelegeme HT50. Hvis du har erhvervet dig et Tetra AquaArt® (60l) akvarium, følger Tetra® HT50 med.

Pleje og vedligeholdelse

For at få krystalklart vand bør filterpatronen (EasyCrystal® FilterPack) udskiftes hver 4. uge.

For at udskifte EasyCrystal® FilterPack filterpatronen (**D**) skal du afbryde strømforsyningen, udskifte patronen og etablere strømforsyningen igen. Færdigt arbejde! (**Se fig. 7 og 8**).

Reservepatroner til EasyCrystal® FilterPack fås i specialforretninger. Hvis du kommer medikamenter til fiskene i vandet, bedes du bruge en EasyCrystal® FilterPack filterpatron uden aktivt kul, da aktivt kul absorberer de fleste medikamenter fra vandet. Disse filterpatroner fås i specialforretninger.

EasyCrystal® Filter BioFoam filter-svampen (**E**) skal kun renses ved sjældne lejligheder. Hvis filtersvampen er tilstoppet, skal du tage den ud af huset og vaske den – helst i akvarievand du forinden har taget ud, så de mange nyttige bakteriekulturer bevares.

Bio-filterboldene (**F**) kan genbruges flere gange. De kan efter behov skylles igennem med lunkent vand. Det gøres ved at tage nettet med bio-filterboldene ud. (**Se fig. 9**), rens bio-filterboldene og sæt nettet ind i EasyCrystal FilterBox® igen.

Hvis du har brug for nye bio-filterbolde, bedes du bruge Tetrtec® BB

600/700/1200 der fås i specialforretninger.

Brug ikke sæbe eller rengøringsmiddel, da rester af dem kan være skadelige for fiskene.

Det frarådes at bruge sand i akvariet når EasyCrystal® filteret bruges.

Hvis filtermotoren støjer meget, skal du afbryde strømforsyningen til filteret og tage det ud af filterboksen. Træk pumpeenheden (H) af filterhuset og tag pumpehjulet ud. (Fig. 10). Skyl området omkring akslen samt pumpehjulet så grus, blade eller andet skidt fjernes. Derpå sættes pumpehjulet i igen, og pumpehuset forbindes med filterhuset. Anbring filteret i filterboksen igen og genetablér strømforsyningen.

Når du kommer vandværksvand i akvariet, skal du tilsætte Tetra® AquaSafe® for at neutralisere fiske-skadelige stoffer som klor og tungmetaller.

2 års garanti

Takket være moderne produktionsteknik, komponenter i høj kvalitet og særdeles strenge kvalitetskontroller, yder vi tre års garanti på Tetra® EasyCrystal® filterboksens fejlfrie funktion regnet fra købsdatoen. Du bedes opbevare kassebonen. Der ydes ingen garanti i tilfælde af

usagkyndig behandling, for sliddele i rammen, ved normalt slid samt indgreb i udstyrets teknik.

I tilfælde af reklamationer bedes du henvende dig til din forhandler eller til Tetra GmbH, Kundenservice, Postfach 1580, 49304 Melle, Tyskland.

Sikkerhedsvejledning, vigtigt!

Afbryd altid strømforbindelsen til Tetra® EasyCrystal® filteret og alle andre elektriske apparater hver gang inden du stikker hænderne ned i vandet, skifter vand eller foretager andre former for vedligeholdelse! Tilslutningsledningen kan ikke udskiftes. I tilfælde af beskadigelser må udstyret ikke længere benyttes. Tetra® EasyCrystal® filteret er udelukkende beregnet til brug i rum og væsker med en temperatur op til 35°C.

Dette udstyr er ikke egnet til at blive brugt af brugere (herunder børn) med indskrænkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller uden nogen som helst erfaring eller forhåndsviden, medmindre der sørges for passende opsyn eller udførlig vejledning i brug af udstyret fra en ansvarlig person. Sørg for at børn ikke leger med udstyret.

DK

Szanowna Klientko, szanowny Kliencie,

zakup filtra Tetra® EasyCrystal® FilterBox oznacza wybór wysokiej jakości i komfortu właściwego produktom firmy Tetra. To dobry wybór.

Oznacza on zakup nowoczesnego systemu, tworzącego w połączeniu z grzałką kompletne rozwiązanie techniczne.

Dzięki znakomitej filtracji mechanicznej, biologicznej i chemicznej, filtr Tetra® EasyCrystal® zapewni kryształowo czystą, zdrową wodę w posiadanym akwarium. Czyszczenie filtra EasyCrystal® jest niezwykle łatwe: nie trzeba wymieniać medium filtrującego ani moczyć rąk!

Przed rozpoczęciem korzystania z nowego filtra prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi. Firma Tetra życzy Państwu wiele zadowolenia z filtra Tetra® EasyCrystal® FilterBox.

Tetra® EasyCrystal® FilterBox

- A. Tetra® EasyCrystal® FilterBox 300
- B. Filtr Tetra® EasyCrystal® 250
- C. Mocowanie z przyssawką do wszystkich akwariów innych niż Tetra AquaArt®
- D. Wymienny wkład filtracyjny (EasyCrystal® FilterPack)
- E. Gąbka filtrująca (EasyCrystal® Filter BioFoam)
- F. Kulki Bio Filter Ball
- G. Grzałka Tetra® HT50*
- H. Obudowa pompy

* w składzie zestawu przy zakupie akwarium Tetra AquaArt®; dostępna osobno w sklepach specjalistycznych

Obsługa

Zamocowanie i pierwsze uruchomienie
Wyjąć wkład filtracyjny z folii i włożyć wkład i gąbkę filtrującą w sposób pokazany na **rys. 1**.

Uwaga: zielona strona wkładu filtra musi bezwzględnie być skierowana w przednią stronę filtra. Przednia strona piankowej siatki jest oznaczona napisem „Front” i powinna być zwrócona w stronę przodu filtra.

22

Filtr Tetra® EasyCrystal® FilterBox jest przygotowany do zastosowania w akwarium Tetra AquaArt® poprzez zawieszenie na krawędzi akwarium (**rys. 2**).

W przypadku innych akwariów należy zastosować dołączony uchwyt z przyssawką i zamocować go w sposób pokazany na **rys. 3 i 4**.

Otwór wylotowy filtra powinien znajdować się nad poziomem wody, filtr powinien znajdować się w odległości co najmniej 2,5 cm od żwiru na dnie akwarium (**rys. 5**). W przypadku umieszczenia w akwarium roślin lub innych obiektów, ich odległość od obudowy filtra powinna wynosić co najmniej 1,5 cm.

Teraz należy zamocować odpowiednią grzałkę w przewidzianej do tego celu przegrodzie. W tym celu należy zamocować do grzałki dostarczony w zestawie zaczep i wsunąć go w prowadnicę filtra FilterBox (**p. rys. 6**).

Zaleca się zastosowanie precyzyjnej grzałki Tetra® HT50. W przypadku zakupu akwarium Tetra AquaArt® (60 l) grzałka Tetra® HT50 znajduje się już w zestawie.

Czyszczenie i konserwacja

Aby zapewnić najwyższą czystość wody, wkład filtra (EasyCrystal® FilterPack) należy wymieniać co 4 tygodnie.

Aby wymienić wkład filtra EasyCrystal® (**D**), wystarczy odłączyć dopływ prądu, tymczasnie wymienić wkład i ponownie załączyć zasilanie filtra. Gotowe! (**Zob. rys. 7 i 8**)

Zapasowe wkłady EasyCrystal® FilterPack są do nabycia w sklepach specjalistycznych.

W przypadku, gdy do wody dodawane są lekarstwa dla ryb, należy zastosować wkład filtra EasyCrystal® FilterPack bez węgla aktywowanego, gdyż węgiel aktywowany wchłania większość leków znajdujących się w wodzie. Wkłady takie są do nabycia w sklepach specjalistycznych.

Gąbka filtrująca EasyCrystal® Filter BioFoam (**E**) wymaga czyszczenia bardzo rzadko. Jeśli gąbka filtrująca jest zapchana, należy wyjąć ją z obudowy i umyć, najlepiej

w zużytej wodzie z akwarium, aby zachować znajdujące się w niej liczne pożyteczne bakterie.

Biologiczne kulki filtrujące (**F**) są przeznaczane do wielokrotnego użycia. W razie potrzeby można je opłukać w letniej wodzie. W tym celu należy wyjąć siatkę z biologicznymi kulkami filtrującymi (**p. rys. 9**), oczyścić kulki i włożyć siatkę z powrotem do filtra.

W przypadku, gdyby biologiczne kulki filtrujące wymagały wymiany, należy zastosować dostępne w sklepach specjalistycznych produkty Tetratec® BB 600/700/1200.

Nie należy stosować mydła ani środków czyszczących, gdyż ich pozostałości mogą zaszkodzić rybam.

W przypadku korzystania z filtra EasyCrystal® odradza się stosowanie piasku w akwarium.

Jeśli silnik filtra działa bardzo głośno, należy odłączyć dopływ zasilania filtra i wyjąć silnik z filtra. Ściągnąć zespół pompy (H) z obudowy filtra i wyciągnąć wirnik (p. rys. 10). Opłukać strefę wokół osi pompy oraz wirnik, aby usunąć z nich żwir, liście i inne zanieczyszczenia. Następnie włożyć wirnik z powrotem i połączyć obudowę pompy z obudową filtra. Założyć filtr z powrotem do urządzenia FilterBox i przywrócić zasilanie.

Jeśli do akwarium nalewana jest woda z sieci wodociągowej, należy dodać preparat Tetra® AquaSafe®, aby zneutralizować szkodliwe dla ryb substancje w rodzaju chloru czy metali ciężkich.

2 lata gwarancji

Nowoczesne techniki produkcji, wysokiej klasy podzespoły oraz rygorystyczna kontrola jakości umożliwiają nam udzielenie gwarancji na niewadliwość filtra Tetra® EasyCrystal® przez dwa lata, licząc od daty zakupu. Należy zachować dowód zakupu (paragon)! Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem,

normalnego zużycia części urządzenia lub ingerencji w mechanizmy lub obwody urządzenia.

Ewentualne reklamacje należy kierować do sprzedawcy lub do działu obsługi klienta firmy Tetra GmbH, Postfach 1580, 49304 Melle (Niemcy).

EURO-ZOO Sp. z o.o.,
ul. Szpitalna 1c, 05-270 Marki,
Polska.

Zasady bezpieczeństwa, ważne!

Przed każdym sięgnięciem ręką do wody, wymianą wody lub jakkolwiek czynnością związana z czyszczeniem urządzenia należy odłączyć filtr Tetra® EasyCrystal® oraz pozostałe urządzenia elektryczne od sieci energetycznej.

Przewodów połączeniowych nie wolno wymieniać samodzielnie. W przypadku ich uszkodzenia dalsze korzystanie z urządzenia jest zabronione. Filtr Tetra® EasyCrystal® jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w pomieszczeniach i w wodzie o temperaturze maks. 35°C.

Korzystanie z urządzenia przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy jest możliwe wyłącznie pod właściwym nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub po udzieleniu przez taką osobę wyczerpujących informacji na temat korzystania z urządzenia. Należy zwracać uwagę, aby urządzeniem nie bawiły się dzieci.

Tetra GmbH
D-49304 Melle, Germany
www.tetra.net



Уважаемые покупатели!

Купив фильтр Tetra® EasyCrystal® FilterBox, вы выбрали высокое качество и комфорт, предлагаемые фирмой Tetra. Отличный выбор!

Это современная система, которая в сочетании с нагревателем является технически совершенным решением. Благодаря своим исключительным механическим, биологическим и химическим фильтрующим свойствам внутренний фильтр Tetra® EasyCrystal® обеспечивает кристально чистую и здоровую воду в вашем аквариуме. Уход за внутренним фильтром EasyCrystal® чрезвычайно прост: он не требует промывки фильтрующего элемента, поэтому ваши руки остаются сухими!

Перед использованием нового фильтра прочтите руководство по применению. Фирма Tetra желает, чтобы использование фильтра Tetra® EasyCrystal® FilterBox доставляло вам одно удовольствие.

Фильтр Tetra® EasyCrystal® FilterBoxa.

Фильтр Tetra® EasyCrystal® FilterBox 300

- B.** Внутренний фильтр Tetra® EasyCrystal® Filter 250
- C.** Вакуумная присоска-держатель для всех аквариумов, кроме Tetra AquaArt®
- D.** Фильтрующий элемент (EasyCrystal® FilterPack)
- E.** Фильтрующая губка (EasyCrystal® Filter BioFoam)
- F.** Фильтрующие биошарики
- G.** Нагреватель Tetra® HT50*
- H.** Корпус насоса

* Входит в комплект при покупке аквариума Tetra AquaArt®; продается отдельно в специализированных магазинах

Обслуживание

Установка и начало работы

Снимите пленку с фильтрующего элемента и установите его, а также фильтрующую губку, как показано на **рис. 1**.

Внимание! Зеленая сторона

24

фильтрующего элемента должна быть направлена к передней части фильтра.

На лицевой стороне решетки из пенопласта нанесена маркировка „Front“, эта сторона должна быть направлена к передней части фильтра.

При использовании в аквариуме Tetra AquaArt® подвесное приспособление фильтра Tetra® EasyCrystal® FilterBox служит для подвешивания устройства на краю аквариума (**рис. 2**).

В других аквариумах используйте входящие в комплект вакуумные присоски-держатели, которые крепятся, как показано на **рис. 3 и 4**.

Выходное отверстие фильтра должно находиться над поверхностью воды, расстояние между фильтром и гравием на дне аквариума должно составлять не менее 2,5 см (**рис. 5**). При обустройстве аквариума водоросли или декорации должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 см от корпуса фильтра.

Закрепите подходящий нагреватель в предусмотренной для него нише. Для этого прикрепите к нагревателю входящий в комплект держатель и по направляющей шине вставьте его в фильтр (см. **рис. 6**).

Рекомендуем использовать высокоточный нагреватель Tetra® HT50. Если вы приобрели аквариум TetraAquaArt® (60l), то нагреватель Tetra® HT50 уже входит в комплект поставки.

Уход и техническое обслуживание

Для поддержания кристально чистой воды в аквариуме следует менять фильтрующий элемент (EasyCrystal® FilterPack) каждые 4 недели.

Чтобы поменять фильтрующий элемент EasyCrystal® FilterPack (**D**), отключите электропитание фильтра, замените элемент и снова включите электропитание. Готово! (**см. рис. 7 и 8**)

Запасные фильтрующие элементы EasyCrystal® FilterPack продаются в специализированных магазинах.

При использовании в аквариуме лекарственных препаратов для рыб следует применять фильтрующий элемент

EasyCrystal® FilterPack без активированного угля, поскольку уголь абсорбирует из воды большую часть лекарственных препаратов. Такие фильтрующие элементы можно приобрести в специализированных магазинах.

Проводить очистку фильтрующей губки EasyCrystal® Filter BioFoam (E) необходимо очень редко. Если фильтрующая губка забилась, ее следует вынуть из корпуса и промыть водой (лучше всего предварительно выкачанной из аквариума), чтобы сохранить полезные бактериальные культуры.

Фильтрующие биошарики (F) можно использовать неоднократно. При необходимости их можно прополоскать в чуть теплой воде. Для этого извлеките сетчатый блок с фильтрующими биошариками (см. рис. 9). Очистите биошарики и снова вставьте сетчатый блок в фильтр EasyCrystal FilterBox®.

При замене фильтрующих биошариков используйте шарики Tetratex® BB 600/700/1200, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

Не используйте мыло или другие средства для очистки, поскольку их остатки могут причинить вред рыбам.

Не рекомендуется использовать фильтр EasyCrystal® в аквариуме с песком.

При очень шумной работе фильтра следует отключить электропитание и вынуть внутренний фильтр из фильтра EasyCrystal® FilterBox. Отсоедините насос (H) от корпуса фильтра и снимите крыльчатку (рис. 10). Промойте область вокруг оси корпуса насоса и крыльчатку, чтобы удалить гравий, листья и другие загрязнения. Затем снова установите крыльчатку и соедините корпус насоса с корпусом фильтра. Поместите фильтр в устройство и подключите электропитание.

При использовании в аквариуме водопроводной воды добавляйте в нее кондиционер Tetra® AquaSafe®, чтобы нейтрализовать вредные для рыб вещества, такие как хлор и тяжелые металлы.

Производитель: Тетра ГмбХ, Геррентайх 78, 49324 Мелле, Германия
www.tetra.net, www.tetra-fish.ru

Сделано в Китае
Импортеры на территории РФ:
ЗАО „Аква Лого“, ул. Профсоюзная, д.19, корп.2, 117647, г.Москва, Россия
ООО „АКВА ПЛЮС“, ул. Коли Томчака, д.10, 196084, г.Санкт-Петербург, Россия
ООО „Компания Валта“, Варшавское шоссе, д.42, 115230, г.Москва, Россия.

Гарантия 2 года

Благодаря современным технологиям производства, высококачественным деталям и жесткому контролю качества на исправную работу фильтра EasyCrystal® FilterBox дается гарантия сроком до 2 лет с момента покупки. Сохраняйте кассовый чек! Гарантия теряет свою силу в случаях ненадлежащей эксплуатации, естественного износа быстроизнашивающихся деталей и вмешательства в техническое оборудование фильтра.

При возникновении претензий обращайтесь в специализированные магазины или сервисную службу фирмы Tetra. Контактная информация сервис-центра размещена на интернет-странице: www.tetra-fish.ru

Важные инструкции по технике безопасности!

Перед погружением фильтра в воду, сменой воды и выполнением какой-либо операции по техническому обслуживанию устройства всегда отсоединяйте фильтр Tetra® EasyCrystal® и другие электрические приборы от источника электропитания!

Шнур питания замене не подлежит. Если он поврежден, необходимо прекратить эксплуатацию всего устройства. Фильтр Tetra® EasyCrystal® предназначен для использования исключительно в помещениях и воде при температуре до 35 °С.

Эксплуатация этого устройства лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями должна осуществляться под соответствующим присмотром или руководством квалифицированного специалиста. Не позволяйте детям играть с устройством.

Tetra GmbH
D-49304 Melle, Germany
www.tetra.net



Vážení zákazníku,

Zakoupením jednotky Tetra® EasyCrystal® FilterBox jste si vybral vysokou kvalitu a pohodlí, které společnost Tetra poskytuje. Dobrá volba.

V kombinaci s topným tělískem tento moderní systém, který jste si zakoupili, představuje komplexní technické řešení.

Díky svým vynikajícím schopnostem mechanické, biologické a chemické filtrace vytváří filtr Tetra® EasyCrystal® Filter křišťálově průzračnou a zdravou vodu. Údržba filtru EasyCrystal® je nesmírně snadná: Filtrovací médium není potřeba vyplachovat, není potřeba si namáčet ruce!

Před použitím nového filtru si prosím prostudujte tento návod. Ať vám Tetra® EasyCrystal® FilterBox dobře slouží.

Tetra® EasyCrystal® FilterBox

- A. Tetra® EasyCrystal® FilterBox 300
- B. Tetra® EasyCrystal® Filter 250
- C. Příslušenství pro všechny typy akvária kromě Tetra AquaArt®
- D. Náplň filtru (EasyCrystal® FilterPack)
- E. Pěnová vložka filtru (EasyCrystal® Filter BioFoam)
- F. Kuličky bio filtru
- G. Topné tělísko Tetra® Heater HT50*
- H. Kryt motorku

* je součástí akvária Tetra AquaArt®; jinak zakoupíte u vašeho místního maloobchodního prodejce

Manipulace

Instalace a provoz

Vybalte náplň filtru a společně s pěnovou vložkou ji vložte do filtru, jak ukazuje **obrázek 1**.

Pozor: Náplň by měla směřovat zelenou stranou k přední straně filtru.

Přední část pěnové mřížky je označena „Front“ a měla by také směřovat k přední straně filtru.

Pokud máte akvárium Tetra AquaArt®, je

jednotku Tetra® EasyCrystal® FilterBox možno zasunout do stěny akvária (**obrázek 2**).

Pro všechny ostatní typy akvária použijte přiložené přísavky, které se připevňují, jak ukazují **obrázky 3 a 4**.

Vývod filtru by měl být nad hladinou vody. Vzdálenost filtru od šterku na dně akvária

by měla být nejméně 2,5 cm (**obrázek 5**). Pokud máte v akváriu rostliny nebo jiné předměty, měly by být od krytu filtru vzdáleny nejméně 1,5 cm.

Nyní vložte do příslušného prostoru vhodné topné tělísko. K tělísku připojte přiloženou svorku a zasuňte oboje po kolejničce do pouzdra filtru FilterBox. (**viz obrázek 6**)

Doporučujeme použít přesné topné tělísko Tetra® Heater HT50. Toto tělísko Tetra® HT50 je již součástí akvária Tetra AquaArt® (60 l).

Péče a údržba

Aby byla voda trvale křišťálově průzračná, náplň filtru (EasyCrystal® FilterPack) by se měla jednou za 4 týdny vyměnit.

Chcete-li náplň ReptoFilter/EasyCrystal® FilterPack (**D**) vyměnit, odpojte napájecí šňůru, vyměňte náplň a filtr znovu zapnete do zásuvky. A je to! (**viz obrázky 7 a 8**)

Náhradní náplně EasyCrystal® FilterPack si můžete zakoupit u vašeho místního maloobchodního prodejce.

Pokud potřebujete rybičky ošetřit proti chorobám, použijte prosím náplň filtru EasyCrystal® FilterPack bez aktivního uhlí, protože aktivní uhlí většinu takových ošetřujících přípravků absorbuje. I tyto náplně jsou k dispozici ve vaší místní maloobchodní prodejně.

Pěnová vložka EasyCrystal® Filter BioFoam (**E**) se čistí zřídka. Pokud se vložka ucpe, vyjměte ji z krytu a vypláchněte – ideálně ve vodě z akvária, abyste zachovali většinu užitečných bakteriálních kultur.

Kuličky bio filtru (**F**) lze používat opakovaně. Pokud je třeba, je možno je propláchnout v teplé vodě (kterou snesou vaše ruce). Chcete-li proplach provést, vyjměte sítku s kuličkami bio filtru (**viz obrázek 9**), vyčistěte kuličky a sítku vložte zpět do pouzdra EasyCrystal® FilterBox.

Pokud byste přece jen potřebovali kuličky bio filtru vyměnit, použijte kuličky Tetra® BB 600/700/1200, které dostanete ve vaší maloobchodní prodejně.

Nepoužívejte ani mýdlo ani jiné čisticí prostředky, protože by mohly být pro akvarijní rybky škodlivé.

V akváriu s instalovaným filtrem EasyCrystal® nepoužívejte písek.

Pokud začne být motorek filtru příliš hlučný, odpojte filtr ze sítě a vyjměte ho z pouzdra FilterBox. Odstraňte kryt motorku (**H**) a vymontujte rotor (**viz obrázek 10**). Propláchněte pumpičku a vyčistěte rotor. Po vyčištění namontujte rotor zpět a kryt motoru znovu nasadte na jednotku filtru. Vraťte filtr do pouzdra FilterBox a zasuňte šňůru do zásuvky.

Pokud chcete do akvária dolít vodu z vodovodu, měli byste přidat náplň Tetra® AquaSafe®, abyste neutralizovali látky škodlivé pro rybičky, jako je chlór nebo těžké kovy.

2 roky záruka

Díky vyspělé výrobní technologii, kvalitní konstrukci a velmi přísné kontrole jakosti můžeme poskytnout dvouletou záruku na bezproblémový chod

filtru Tetra® EasyCrystal® Filter, která začíná od data zakoupení filtru. Doklad o zaplacení si prosím uschovejte! Záruka se ruší v případě nesprávného použití a úprav provedených kupujícím a nevztahuje se na běžné opotřebení.

V případě reklamace se obraťte na vaši místní prodejnu nebo přímo na společnost Tetra GmbH, Kundenservice, Postfach 1580, 49304 Melle, Německo.

Plaček s.r.o., Revoluční 1381, CZ 290 01 Poděbrady.

Bezpečnostní opatření, důležité!

Před prováděním výměny vody nebo jakékoliv údržby vždy odpojte Tetra® EasyCrystal® Filter a jakékoliv další elektrické zařízení ze sítě. Ovládací jednotku nelze vyměnit. Pokud se poškodí, nesmí se filtr dále používat. Tetra® EasyCrystal® Filter je vyroben pro použití při teplotách do 35 °C. Napájecí šňůra se nevyměňuje.

Pokud se poškodí, je třeba spotřebič vyhodit do elektroodpadu.

Toto zařízení nesmějí samostatně používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem znalostí a zkušeností. Tyto osoby mohou filtr použít jen pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo podle jejich pokynů. Hlídejte děti, aby si s filtrem nehrály.