



Vzduchovací motory  
Resun  
odpovídají platným EU normám.



8/05

Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou, nehodou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto řádně vyplňeného záručního listu. Záruka se nevtahuje na poruchy způsobené násilným nebo neodborným zacházením či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou než pověřeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídají prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou.

záruka 24 měsíců na bezporuchový provoz ode dne prodeje výjma v součásti s kratší dobou použitelnosti



VZDUCHOVACÍ MOTORY

AC-500

AC-1000



	AC-500	AC-1000
W	2W	2,5W
kapacita	1,2l/min	2l/min
V	220/240V	220/240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Váha	0.2kg	0.27kg
Tlak	>0,01Mpa	>0,024 Mpa

### Výhradní dovozce:

**TOMMI CZ s.r.o.**

**Za Nádražím 2569, 397 01 Písek**

**tel./fax.: 382 211721, www.unistar.cz**

Společnost TOMMI je zapojena do systému likvidace odpadů se společnostmi ASEKOL, EKOLAMP, EKO-KOM.

**www.tommiland.cz**

- Vzduchovací kompresory jsou velmi tichá, s nízkou vibrací

#### Návod k obsluze

##### Uvedení do provozu:

- výstup vzduchu z kompresoru spojte hadičkami se vzduchovacími kameny. Nepoužívejte zbytečně dlouhé hadičky - snižujete tak využitelný tlak vzduchu. Při instalaci kamenů postupujte podle návodů k nim přiložených
- vzduchovač umístěte dle pokynů Způsoby instalace
- zkontrolujte, zda jsou hadičky čisté a dobrě těsní
- pokud jste dodrželi zásady pro bezpečný provoz z následujících stránek, připojte zařízení k elektrovodné síti

##### Údržba kompresoru

Vlastní kompresor nevyžaduje prakticky žádnou údržbu.

Pro prodloužení jeho životnosti (především snížení opotřebení membrán) je však dobré dodržovat následující zásady.

- kontrolujte čas od času čistotu hadiček a v případě znečištění je profoukněte
- vyměňujte ucpané vzduchovací kameny


Membrána kompresoru pak nemusí přemáhat zvýšený odpor, který v extrémním případě může způsobit i natření membrány.

##### Způsoby instalace kompresoru

Místo pro umístění kompresoru by mělo být suché a relativně čisté bez prachu. Zkontrolujte pevné usazení motoru. Nikdy nepokládejte motorek na koberec - mohlo by dojít k nasákání vláken do motorku a tím ke snížení spolehlivosti a funkce zařízení. Jakýkoliv vzduchovací motorek může být poškozen vodou instalujte jej prosím některým z následujících způsobů.

- vzduchovací kompresor umístěte tak, aby byl nejméně o 10cm výše než je vodní hladina v akváriu. Zamezte tím zpětnému toku vody v případě přerušení dodávky el. proudu.
- pokud musíte umístit výrobek pod rovinou hladiny vody akvária, doporučujeme použít zpětných ventilů.
- v nouzi je možno vystačit se smyčkou na hadičce, která ale nesmí být nižší než 15cm nad hladinou akvária.

**Nikdy nevkládejte kompresor do vody!!**



#### Zásady, které je nutno dodržovat pro bezpečný provoz vzduchovacího motorku:

- motorek používejte pouze k účelu, pro který je určen
- **POZOR!** Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v akváriu od el. sítě
- přívod k zásuvce musí být veden tak, aby při náhodné manipulaci po něm nemohla stéci voda do zásuvky (např. dostatečně prověšená sítová šnúra při níže položené zásuvce než je hladina nejnižší bod průhybu musí být výrazně níže než zásuvka)
- pokud je motorek připojen do el. sítě, nesmí být umístěn v dosahu dětí
- nepoužívejte přístroj s poškozeným tělem motorku či poškozenou sítovou šnúrou nebo zástrčkou
- při jakékoli poruše v elektrické části spotřebiče vyhledejte odbornou opravnu
- nepoužívat v teplotách pod bodem mrazu

HLADINA VODY

